

Perfil Técnico**Power Eraser****DESCRIÇÃO:**

Espunja para a limpeza de superfícies.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Espuma de plástico acoplada a uma espuma de poliuretano.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Estado Físico:	Sólido
Cor:	Branco
Odor:	Sem odor específico
pH 1% (25°C):	8,5 - 9,5
Densidade (25°C):	0,001 g/cm ³

CAMPO DE APLICAÇÃO:

Power Eraser tem aplicação em hotéis, hospitais, clínicas, etc.

FINALIDADE:

Auxilia na remoção de manchas difíceis, marcas e resíduos de sabão/detergente em superfícies rígidas e lisas como paredes, vidros, espelhos, azulejos, pisos laminados, metais pintados ou foscos, plásticos, móveis de fórmica ou plástico, e louças de banheiro. Especialmente eficiente em giz de cera, lápis de cor, pincel atômico, chá, café e vinho.

MODO DE USAR:

Umedeça completamente a Power Eraser com água, conforme orientação de seu Especialista Ecolab, e retire delicadamente o excesso de líquido. Não torça a esponja. Use a parte branca para limpar a sujeira. Esfregue com pressão adequada até que a sujeira seja removida. Seque em seguida a superfície com um pano seco e limpo. Enxágüe a Power Eraser com água limpa para remover eventuais resíduos de sujeira. Retire o excesso de líquido e guarde a esponja em local seco e ventilado. Descarte a esponja quando a parte branca, em ambos os lados, estiver totalmente desgastada.

VANTAGENS:

- » Poupa tempo para a eliminação de manchas difíceis;
- » Esponja dupla;
- » A exclusiva Faixa Azul de Durabilidade aumenta a performance e prolonga o uso.

MÉTODO DE ANÁLISE PARA CONTROLE DE QUALIDADE:

- 1- pH do produto puro, técnica potenciométrica.
- 2- Densidade do produto a 25 ° C, utilizando densímetros.

CONCENTRAÇÃO DE USO:

Não se aplica.

Perfil Técnico**Power Eraser****PRECAUÇÕES:**

Teste numa área pequena antes de aplicar em toda a superfície. Use com cuidado quando aplicar em superfícies pintadas, brilhantes ou polidas - podem perder o brilho. A Power Eraser não é recomendada para a remoção de marcas de canetas esferográficas ou de marcadores permanentes em quaisquer superfícies. Também não recomendamos o uso para remoção de riscos profundos e manchas impregnadas em superfícies porosas, limpeza de objetos com corrente elétrica e aquários. Não recomendamos o uso para a limpeza de louças e panelas - eventualmente se for utilizado, enxágüe abundantemente. **Não utilizar com produtos clorados.** Se alguma poeira residual do produto for inalada, mantenha o paciente calmo, remova-o para local arejado. Caso haja alguma irritação dérmica no contato com a pele, lave somente com sabão e água. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água corrente em abundância, remova lentes de contato e lave novamente.

VALIDADE:

Indeterminada

EMBALAGEM:

Caixa de papelão com 25 esponjas de 114 mm x 70 mm x 38 mm.

Caixa de papelão com 5 esponjas de 114 mm x 70 mm x 38 mm.

PARA USO ESPECÍFICO CONSULTE SEU ESPECIALISTA **ECOLAB**
Divisão Institucional