

# Disco para Pisos Tinindo Preto Removedor

Boletim Técnico

Dezembro/2019

## Descrição:

Disco utilizado para remoção total de acabamento acrílico ou cera, constituído de uma manta de não-tecido formada por fibras sintéticas e partículas abrasivas espalhadas por todo o disco, unidas por uma resina sintética.

## Utilização:

Disco utilizado com solução de produto químico removedor de ceras, para remoção de acabamentos acrílicos antigos, bases seladoras e contaminantes da superfície do piso. De grande durabilidade, mantém uma performance consistente por toda sua vida útil, sendo considerado o disco referência de mercado no procedimento de remoção total. Usado em enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação (175 – 300 rpm).

## Características Especiais:

Apresenta fibras mais largas que outros discos removedores de mercado.

Apresenta mineral de maior diâmetro na sua estrutura.

Maior abertura entre as fibras evitando empastamento e perda de produtividade.

Apresenta abrasivo impregnado em toda a sua extensão, garantindo produtividade durante toda a vida útil do disco.

Disco de menor agressividade ao piso no procedimento de remoção total dentre todos os discos removedores. **Nota:** Não deve ser usado em pisos sem acabamentos acrílicos, pisos condutivos e pisos de madeira.

## Cor:

Preto

## Rendimento Médio Aproximado:

3000 m<sup>2</sup>

## Diâmetros Comercializados:

300 mm, 350 mm, 380 mm, 410 mm, 440 mm, e 510 mm.

## Embalagem:

Caixa com 20 unidades.

## Validade:

Indeterminada.

## Propriedades Físicas:

Produto não-tecido produzido de fibras sintéticas unidas por um adesivo sintético resistente à água, detergentes e limpadores normalmente usados para a manutenção do piso.

Gramatura (mínimo): 2,0 kg/m<sup>2</sup>

Espessura (mínima): 21,0 mm

**Instrução para Uso:**

1. Remova toda a sujeira do piso com mop antes da remoção.
2. Utilize o aviso de "piso escorregadio".
3. Aplique o Removedor de Ceras Scotch-Brite<sup>MR</sup> no local desejado com mop água, deixando o piso uniformemente umedecido.
4. Deixe o produto químico agir de 2 a 5 minutos.
5. Utilize a enceradeira de baixa rotação equipada com o Disco Fixador Insta-lok Scotch-Brite<sup>MR</sup> (ou similar) em conjunto com o Disco para Piso Tinindo Preto Removedor, para remover todas as camadas de acabamento do piso.
6. Remova toda solução remanescente no piso (camadas de acabamento dissolvidas, sujeiras e produto removedor de ceras) com um mop ou aspirador de líquidos.
8. Enxágue bem o piso. Espere o piso secar antes de aplicar novas camadas de acabamento acrílico.

**Limpeza do disco:**

1. O disco deve ser lavado com água sob pressão para remoção da sujeira ou pode ser mergulhado em solução de detergente, ou em solução de removedor para dissolver sujeiras endurecidas e acabamento.
2. Deixar secar à sombra. A luz do sol pode reduzir a vida útil do disco.

Fale com a 3M

0800-0132333  
falecoma3m@mmm.com  
www.3m.com.br/foodservice



