

Commercial Solution Division / Soluções Comerciais

Disco para pisos Tinindo Verde Limpador

Dados Técnicos

Boletim Técnico

Dezembro/2019

Descrição:

Disco utilizado para remoção parcial de acabamento acrílico (ou cera), constituído de uma manta de não-tecido formada por fibras sintéticas e partículas abrasivas espalhadas por todo o disco, unidas por uma resina sintética.

Utilização:

Disco utilizado em conjunto com um produto químico neutro para remoção parcial das primeiras camadas de acabamento acrílico (ou cera) que apresentam riscos profundos, manchas, marcas e outras sujidades impregnadas. Também usado no procedimento de lavagem pesada do piso, levando a remoção das camadas superficiais de acabamento acrílico (ou cera). Usado em enceradeiras ou lavadoras automáticas de baixa rotação (175 – 300 rpm).

Características Especiais:

Remove sujidade impregnada na camada superficial do acabamento sem danificar as demais.

Apresenta mineral em toda sua extensão, garantindo produtividade durante toda a vida útil do disco.

Nota: Não deve ser usado em pisos condutivos e pisos de madeira. Testar em uma pequena área em pisos sem tratamento, caso o disco risque a superfície do piso, suspender imediatamente o uso.

Cor: Verde

Rendimento Médio Aproximado:

2500 m²

Diâmetros Comercializados:

300 mm, 350 mm, 380 mm, 410 mm, 440 mm e 510 mm.

Embalagem:

Caixa com 20 unidades.

Validade:

Indeterminada.

Propriedades Físicas:

Não-tecido produzido de fibras sintéticas unidas por uma resina sintética resistente à água, detergentes e limpadores normalmente usados para a manutenção do piso.

Gramatura (mínimo): 1,3 kg/m²

Espessura (mínima): 21,0 mm

Instruções para Uso:

1. Remova toda a sujeira do piso com mop antes da remoção parcial.
2. Utilize o aviso de “piso escorregadio”.
3. Aplique produto químico neutro para limpeza diretamente no piso com a auxílio de um mop úmido ou adicione-o no tanque da lavadora automática.
4. Utilize a enceradeira de baixa rotação equipada com o Disco Fixador Insta-lok Scotch-Brite^{MR} (ou similar) em conjunto com o Disco para Pisos Tinindo Verde Limpador, para remover as camadas superficiais do acabamento acrílico e/ou realizar a lavagem pesada do piso.
5. Passe a lavadora automática ou enceradeira de baixa rotação em todo o piso
6. Remova toda solução remanescente no piso (sujeiras e produto limpador neutro) com um mop ou aspirador de líquidos.
7. Espere o piso secar antes de liberar o tráfego ou aplicar uma nova camada de acabamento acrílico.

Limpeza do disco:

1. O disco deve ser lavado com água sob pressão para remoção da sujeira ou pode ser mergulhado em solução de detergente, ou em solução de removedor para dissolver sujeiras endurecidas e acabamento.
2. Deixar secar à sombra. A luz do sol pode reduzir a vida útil do disco.

Fale com a 3M

0800-0132333
falecoma3m@mmm.com
www.3m.com.br/foodservice

The 3M logo is displayed in a bold, red, sans-serif font. The '3' and 'M' are connected, with the 'M' having a distinctive shape where the top and bottom bars are not fully connected.

