

# Disco Scotch-Brite<sup>MR</sup> para Piso Preto Removedor

## Descrição

Disco utilizado para remoção total constituído de uma manta de não-tecido formada por fibras sintéticas e partículas abrasivas espalhadas por todo o disco, unidas por uma resina sintética.

## Utilização

Este disco é utilizado com solução de removedor de ceras, para remoção de acabamentos antigos, bases seladoras e contaminantes da superfície do piso. De grande durabilidade, mantém uma performance consistente por toda sua vida útil, sendo considerado o disco referência de mercado no procedimento de remoção total. Usado em enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação (175 – 300 rpm).

## Características Especiais

- Apresenta fibras mais largas que outros discos removedores de mercado.
- Apresenta mineral maior diâmetro na sua estrutura.
- Maior abertura entre as fibras evitando empastamento e perda de produtividade.
- Disco de menor agressividade ao piso no procedimento de remoção total dentre todos os discos removedores.

**Nota:** Não deve ser usado em pisos sem acabamentos, pisos condutivos e pisos de madeira.

## Cor

Preto

## Rendimento Médio Aproximado

- 3000 m<sup>2</sup>

## Diâmetros Comercializados

- 300 mm, 350 mm, 380 mm, 410 mm, 440 mm, 510 mm e 600 mm.

## Embalagem

- Caixa com 20 unidades.

## Propriedades Físicas

Produto não-tecido produzido de fibras sintéticas unidas por um adesivo sintético resistente à água, detergentes e limpadores normalmente usados para a manutenção do piso.

- Gramatura (mínimo): 2,36 kg/m<sup>2</sup>
- Espessura (mínima): 22,0 mm

## Instrução para Uso

1. Remova toda a sujeira do piso com mop antes da remoção.
2. Utilize o aviso de “piso escorregadio”.
3. Aplique o Removedor de Ceras Scotch-Brite<sup>MR</sup> no local desejado com mop água, deixando o piso uniformemente umedecido.
4. Deixe o produto químico agir de 2 a 5 minutos.
5. Utilize a enceradeira de baixa rotação equipada com o Disco Fixador Insta-lok Scotch-Brite<sup>MR</sup> em conjunto com o Disco Scotch-Brite<sup>MR</sup> para Piso Preto Removedor, para remover todas as camadas de acabamento do piso.
6. Remova toda solução remanescente no piso (camadas de acabamento dissolvidas, sujeiras e produto removedor de ceras) com um mop ou aspirador de líquidos.
7. Espere o piso secar antes de aplicar um acabamento novo.

## Limpeza do disco

1. O disco deve ser lavado com água sob pressão para remoção da sujeira ou pode ser mergulhado em solução de detergente, ou em solução de removedor para dissolver sujeiras endurecidas e acabamento.
2. Deixar secar à sombra. A luz do sol pode reduzir a vida útil do disco.

Fale com a 3M

0800-0132333  
falecoma3m@mmm.com  
www.3m.com.br/foodservice

The 3M logo is displayed in a bold, red, sans-serif font.