

Disco Scotch-Brite^{MR} para Pisos Vermelho Rubi

Descrição

Disco utilizado para realçar a aparência do piso, sem causar danos ao acabamento, constituído de uma manta de não-tecido formada por fibras sintéticas e talco, espalhadas por todo disco, unidas por uma resina sintética.

Utilização

Este disco é utilizado na operação de polimento sobre o acabamento para que ocorra sua melhor fixação e nivelamento. Adequado para acabamentos duros e macios. Quando usado a seco renova o brilho enquanto fixa o acabamento. Usado com spray, remove rapidamente marcas e riscos, proporcionando alto brilho, também usado a seco para limpeza leve, sem remoção do acabamento e para a lavagem diária do acabamento. Usado em enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação (175 – 300 rpm). **Nome do disco nos EUA: Disco Red Buffer.**

Características Especiais

- Especialmente apropriado para polimento a úmido com spray.
- Usado a seco para procedimentos de limpeza leve.
- Usado na lavagem do piso sem agredir o acabamento.

Nota: Não deve ser usado em pisos sem acabamentos e pisos condutivos.

Cor: Vermelho

Rendimento Médio Aproximado

- 7000 m²

Diâmetros Disponíveis

- 350 mm, 380 mm, 410 mm, 440 mm e 510 mm

Embalagem

- Caixa com 5 unidades.

Propriedades Físicas

Produto não-tecido produzido de fibras sintéticas unidas por um adesivo sintético resistente a água, detergentes e limpadores normalmente usados para a manutenção do piso.

- Gramatura (mínimo): 1,09 kg/m²
- Espessura (mínima): 25,4 mm

Instrução para Uso

1. Remova toda a sujeira do piso com mop antes de utilizar o Disco Scotch-Brite^{MR} para Piso Vermelho Rubi.
2. Utilize a enceradeira de baixa rotação equipada com o Disco Fixador Insta-lok Scotch-Brite^{MR} em conjunto com o Disco Scotch-Brite^{MR} para Piso Vermelho Rubi, para realçar a aparência do piso e/ou remover sujidades e outros contaminantes..
3. Após o uso do Disco Scotch-Brite^{MR} para Piso Vermelho Rubi, passe novamente o mop pó em todo o piso para remover o pó que possa ter se formado durante o procedimento.

Limpeza do disco

1. O disco deve ser lavado com água sob pressão para remoção da sujeira ou pode ser mergulhado em solução de detergente, ou em solução de removedor de ceras para dissolver sujeiras endurecidas e acabamento.
2. Deixar secar à sombra. A luz do sol pode reduzir a vida útil do disco.

Fale com a 3M

0800-0132333

falecoma3m@mmm.com

www.3m.com.br/foodservice

