

# Quallix DTHS

## Descrição

Desinfetante para Indústria Alimentícia e Afins.

## Campo de aplicação

Hotéis, restaurantes, indústrias, etc.

## Finalidade

Limpeza e desinfecção de superfícies de locais de serviço de alimentação, como mesas, bancadas, equipamentos e utensílio para processamento de alimentos.

## Vantagens

- Limpa e desinfeta em uma única etapa.
- Largo espectro de ação microbiana.
- Pode ser aplicado em diversas superfícies.



## Modo de usar

### Para limpeza e alvejamento

Utilize solução de 2,0% a 5,0% (20 a 50 mL de Quallix DTHS para 1 L de água). Após a aplicação, enxaguar bem.

### Para desinfecção

Utilizar solução de 2,0% (20 mL de Quallix DTHS para 1 L de água) sobre a superfície, deixando agir por 10 minutos. Após a aplicação, enxaguar bem.

## Cod

7101255

## NCM

38089429

## Embalagem

Bombona de 5L

## Validade

06 meses a partir da data de fabricação.

## Características

### Físicas

**Estado físico:** Líquido límpido

**Cor:** Incolor a amarelado

**Odor:** Característico, Cloro

**pH 1% (25°C):** 11-12

**Densidade (25°C):** 1.075 – 1,085 g/mL

### Químicas

Hipoclorito de sódio, Hidróxido de Sódio, Metassilicato de Sódio, Sequestrante, Tensoativo Não Iônico e Veículo.

## Precauções

Quando diluído conforme recomendado e em condições normais de uso, nenhum EPI é necessário.

Leia atentamente a FISPQ do produto.

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico.

# Quallix DTHS

## Descrição

Desinfetante para Indústria Alimentícia e Afins.

## Campo de aplicação

Hotéis, restaurantes, indústrias, etc.

## Finalidade

Limpeza e desinfecção de superfícies de locais de serviço de alimentação, como mesas, bancadas, equipamentos e utensílio para processamento de alimentos.

## Vantagens

- Limpa e desinfeta em uma única etapa.
- Largo espectro de ação microbiana
- Vasto campo de aplicação
- Efetivo contra *Escherichia coli*, *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosas* e *Clostridium sporogenes*.

## Modo de usar

### Limpeza e Desinfecção

Aplicar a solução a 2% (20 mL/L) em todas as superfícies a serem higienizadas. Esfregar. Deixar agir por 10 minutos. Enxaguar as superfícies.

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico.



**Cod**

7101255

**NCM**

38089429

## Embalagem

Bombona de 5L

## Validade

06 meses a partir da data de fabricação.

## Características

### Físicas

**Estado físico:** Líquido límpido

**Cor:** Incolor a amarelado

**Odor:** Característico, Cloro

**pH 1% (25°C):** 11-12

**Densidade (25°C):** 1.075 – 1,085 g/mL

### Químicas

Hipoclorito de sódio, Hidróxido de Sódio, Metassilicato de Sódio, Sequestrante, Tensoativo Não Iônico e Veículo.

## Precauções

Quando diluído conforme recomendado e em condições normais de uso, nenhum EPI é necessário.

Leia atentamente a FISPQ do produto.